

無臭 SA クリーナーの御使用に関して

開孔が悪い（製版した部分に白いもやのようなものがある）場合に SA クリーナーにて軽く拭いて頂く事で綺麗に開孔させることができます。

開孔が悪い例↓



若干もやがかかっている

使用方法

①ウエス等に無臭 SA クリーナーを染み込ませます。



②版のフィルム面（機械にセットする際の下の面）を無臭 SA クリーナーを染み込ませたウエス等で軽く拭きます。そうすると版に無臭 SA クリーナーが染み込んでいき、下図のように色が変わります。



③乾いたウエス等で版に染み込んだ無臭 SA クリーナーを拭き取ります。（フィルム面をあまり強く拭いてしまうと版の損傷の原因になりますので、軽く拭き取るイメージでお願いいたします。）



②～③を 2 回程度繰り返してください。

④水に濡らした雑巾等で版の両面を拭き取り、その後乾拭きしてください。



そうすると下図のように綺麗に開孔いたします。



※注意

無臭 SA クリーナーを触ったあとは必ず手を水洗いしてください。

手についたままプラスチック製品等に触れてしまいますとプラスチックが溶けてしまいます。